

PP-6750

Αναγνώστης προσέγγισης

Για κάθε νέα εγκατάσταση παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Περιγραφή προγραμμάτων λειτουργίας	1° είσοδος	2° password	3° τύπος	4° κωδικός
ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ				
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ (περιμένουμε έως 3 λεπτά μέχρι να ακούσουμε το χαρακτηριστικό beep από τον αναγνώστη)	0	246890	4	0000
ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Η/Υ	0	246890	4	0850
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ	0	246890	9	0000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗ PASSWORD (είναι ο αριθμός στη δεύτερη στήλη 2° password - 246890) για λόγους ασφαλείας	0	246890	4	4609 + NNNNNN (6 ψηφία) Προτείνουμε να βάλετε την ημερομηνία γέννησας (HHMMXX)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ				
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (η εντολή είναι απαραίτητη ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσουμε κάρτες)	0	246890	4	1501
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	0	246890	4	21 tt (όπου tt: 01-97). Προτείνεται η τιμή 2104 για 2 δευτερόλεπτα. Το tt είναι μονάδα μέτρησης μισού δευτερολέπτου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ / ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ	0	246890	4	6333 Αφού πληκτρολογηθεί δείχνουμε την επιθυμητή κάρτα στον καρτα αναγνώστη για να αποθηκευθεί. Συνεχίζουμε και με άλλες κάρτες ή πατάμε # για να σταματήσουμε.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ	0	246890	4	7333 Αφού πληκτρολογηθεί δείχνουμε την επιθυμητή κάρτα στον καρτα αναγνώστη για να διαγραφεί. Συνεχίζουμε και με άλλες κάρτες ή πατάμε # για να σταματήσουμε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN	0	246890	4	46 XX PPPP (όπου PPPP το προσωπικό σας PIN και XX είναι ο αριθμός του PIN που μπορεί να πάρει τιμές από 01-07 (7 διαφορετικά PIN) Πχ 46 02 1986 (το 2° PIN που έχω δώσει είναι το 1986)
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ PIN	0	246890	4	3402 Για να ενεργοποιήσουμε την πόρτα και με PIN πατάμε πρώτα το 7 και μετά το PIN που έχουμε δώσει
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ PIN	0	246890	4	3400
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ	Βλέπουμε οδηγίες ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ			